

企业产品支持情况如下：

易展版本	企业有线路由器（R 系列）	企业无线路由(XVR 系列)	AC	AP
易展 1.0 (需要配对)	TL-R5408PE-AC V1.0			
	TL-R5408PEF-AC V1.0			
	TL-R5408PE-AC 2.0			
	TL-R5408PEF-AC 1.0			
	TL-R5408PEF-AC 2.0			
	TL-R5010PE-AC 1.0			
	TL-R5010PE-EN 1.0			
	TL-R5210PE-H 1.0			
	TL-R5406PE-AC 1.0	TL-XVR1800L 易展版 V1.0		
	TL-R5408 1.0	TL-XVR3000L 易展版 V1.0		
	TL-R5408 2.0	TL-XVR3000G 易展版 V1.0	不支持	易展版均支持
	TL-R5408M 1.0	TL-XVR5400L 易展版 V1.0		
	TL-R6812TP-AC 3.0	(特点：带易展按钮)		
	TL-R4111GP-AC 1.0			
	TL-R4111GPE-AC 1.0			
	TL-R4010GP-AC V1.0			
	TL-R4010GPE-AC V1.0			
	TL-R4010GPE-EN V1.0			
	TL-R470GP-AC V6.0			
	TL-R473GP-AC V5.0			
TL-R480GPM-AC V1.0 (特点：带易展按钮)				

	TL-R5408PE-AC V1.0			
	TL-R5408PEF-AC V1.0			
	TL-R5408PE-AC 2.0			
	TL-R5408PEF-AC 1.0			
	TL-R5408PEF-AC 2.0			
	TL-R5010PE-AC 1.0			
	TL-R5010PE-EN 1.0			
	TL-R5210PE-H 1.0			
	TL-R5406PE-AC 1.0		AC100 4.0 及以上	
	TL-R5408 1.0		AC200 5.0 及以上	
易展 2.0	TL-R5408 2.0		AC300 3.0 及以上	
(需要准入/	TL-R5408M 1.0	TL-XVR3000L 易展版 V1.0	AC500 4.0 及以上	\
授权)	TL-R6812TP-AC 3.0	TL-XVR5400L 易展版 V1.0	AC1000 4.0 及以上	
	TL-R4111GP-AC 1.0		AC10000 4.0 及以上	
	TL-R4111GPE-AC 1.0		上	
	TL-R4010GP-AC V1.0			
	TL-R4010GPE-AC V1.0			
	TL-R4010GPE-EN V1.0			
	TL-R470GP-AC V4.0			
	TL-R470GP-AC V5.0			
	TL-R473G 4.0			
	TL-R473GP-AC V4.0			
	TL-R479GP-AC V4.0			
	TL-R479GP-AC V6.0			

	<p>TL-R479GP-AC V7.1</p> <p>TL-R479GP-AC 8.0</p> <p>TL-R479GPE-AC V4.0</p> <p>TL-R479GPE-AC V6.0</p> <p>TL-R489GP-AC 2.0</p> <p>TL-R489GP-AC 3.0</p> <p>TL-R470GP-AC V6.0</p> <p>TL-R473GP-AC V5.0</p> <p>TL-R480GPM-AC V1.0</p> <p>SAR205GP-CT 4.0</p> <p>SAR209GP-CT 4.2</p> <p>(特点：最新发布版本支持)</p>			
易展 3.0	<p>TL-R470GP-AC V6.0</p> <p>TL-R473GP-AC V5.0</p> <p>TL-R480GPM-AC V1.0</p> <p>TL-R470GP-AC V4.0</p> <p>TL-R470GP-AC V5.0</p> <p>TL-R473GP-AC V4.0</p> <p>TL-R479GP-AC V7.1</p> <p>TL-R479GP-AC 8.0</p> <p>TL-R479GPE-AC V4.0</p> <p>TL-R479GPE-AC V6.0</p> <p>TL-R479GP-AC V4.0</p>	暂不支持	暂不支持	暂不支持

TL-R479GP-AC V6.0			
TL-R488GPM-AC 2.0			
TL-R488GPM-AC 3.0			
TL-R498GPM-AC 3.0			
TL-R498GPM-AC 4.0			
TL-R483G 5.0			
TL-R473G 3.0			
TL-R476G+ 3.0			
TL-R476G+ 2.0			
TL-R476G 2.0			
TL-R479G+ 2.0			
TL-R483G 4.0			
TL-R476G 3.0			
TL-R473G 4.0			
TL-R483G 工业级 1.0			
YLR405P 1.0			
YLR409PE 1.0			
YLR409P 1.0			
TL-NR310-2C-S 1.0			
TL-R470GP-AC 7.0			
TL-R479GP-AC 10.0			
TL-R469GP-AC 1.0			
TL-R479GPE-AC 8.0			
TL-R5005P-AC 1.0			

	TL-R499GPM-AC 1.0			
	TL-R489GP-AC 3.0			
	TL-R489GP-AC 2.0			
	TL-R473G 4.0			

注意：以上表格中支持易展 3.0 的均支持易展 2.0

家用产品支持情况：

易展版本	SOHO 路由（易展系列）
易展 1.0	名字带“易展版”
易展 2.0	TL-XDR4288 易展 Turbo 版 TL-XDR3010 易展版 4.0 TL-XDR3010 易展版 6.0 TL-XDR3010 易展版 7.0 TL-XDR3040 易展版 4.0 TL-XDR3050 易展版 2.0 TL-XDR3050 易展版 3.0 TL-XDR3050 易展版 6.0 TL-XDR3050 易展版 7.0 TL-XDR3066 易展 Turbo 版 2.0 TL-XDR3068 易展 Turbo 版 1.0 TL-XDR3068 易展 Turbo 版 2.1 TL-XDR5410 易展版 1.0 TL-XDR5430 易展版 3.0 TL-XDR5450 易展 Turbo 版 3.0

	<p>TL-XDR5480 易展 Turbo 版 1.0</p> <p>TL-XDR6010 易展版 1.0</p> <p>TL-XDR6020 易展版 2.0</p> <p>TL-XDR6050 易展版 1.0</p> <p>TL-XDR6078 易展版 1.0</p> <p>TL-XDR6086 易展 Turbo 版 1.0</p> <p>TL-XDR6088 易展 Turbo 版 1.0</p> <p>TL-XDR6000 易展 Turbo 版 1.0</p> <p>TL-XTR8488 易展 Turbo 版 1.0</p> <p>YLWR3000G 易展版 2.0</p> <p>YLWR5400G 易展版 1.0</p> <p>TL-XDR3030 易展版 3.0</p> <p>TL-XDR3001 易展版 3.0</p>
易展 3.0	<p>TL-XDR5410 易展版 1.0</p> <p>TL-XDR3010 易展版 4.0</p> <p>TL-XDR3010 易展版 6.0</p> <p>TL-XDR3010 易展版 7.0</p> <p>TL-XDR3040 易展版 4.0</p> <p>TL-XDR3050 易展版 2.0</p> <p>TL-XDR3050 易展版 3.0</p> <p>TL-XDR3050 易展版 6.0</p> <p>TL-XDR3050 易展版 7.0</p> <p>TL-XDR3066 易展 Turbo 版 2.0</p> <p>TL-XDR3068 易展 Turbo 版 2.1</p>

	TL-XDR5480 易展 Turbo 版 1.0
	TL-XDR6020 易展版 2.0
	TL-XDR6010 易展版 2.0
	TL-XDR5430 易展版 3.0
	TL-XDR5450 易展 Turbo 版 3.0
	YLWR3000G 易展版 2.0
	YLWR5400G 易展版 1.0
	TL-XDR3030 易展版 3.0
	TL-XDR3001 易展版 3.0

注意：表格中部分设备需要升级到最新版本才支持